



Taste Test = Testauslösung Brandmeldeschleife
Taste Reset = Rücksetzen der Brandmeldeschleife
Hupe Aus = Hupe wird abgeschaltet
LED rot = leuchtet, wenn Brandalarm
LED grün = leuchtet, wenn kein Brandalarm

Nach dem Einschalten der Netzspannung kann durch Drücken der Reset-Taste die Brandmeldeschleife aktiviert werden (rote LED aus, grüne LED ein). Das Rücksetzen der Brandmeldeschleife funktioniert nur, wenn die Brandmelder keinen Alarm mehr signalisieren.
Die Hupe kann über die gelbe Taste ausgeschaltet werden.

Der Gesamtstromverbrauch der extern angeschlossenen Geräte darf 0,9A nicht überschreiten!

Protronic Innovative Steuerungstechnik GmbH
Eschenring 1
D 04828 Bennewitz b. Leipzig

TITLE: RZ-24_V1.4

Document Number: Blockschatbild RZ-24

REV:

Date: 03.06.2004 10:38:46

Sheet: 3/3