

Montage-Anleitung Rollladen-Aussteller:

Teile-Liste:

Heydebreck-Ausstellvorrichtungen für Rollläden werden montagefertig mit folgenden Einzelteilen geliefert (bitte vor Montage prüfen):

- # 1 = 1 Paar Führungsschienen mit aufgenieteten Scharnieren und unteren vormontierten Eckwinkeln (C). Führungsschienen sind eingeschnitten und leicht getrichtert.
- # 2 = 1 Paar Aussteller-Arme.
- # 3 = 1 Stück vorgebohrtem Querwinkelprofil 30/30 mm mit lose eingesetzten Schrauben (A).
- # 4 = 1 Stück 4kant-Profil mit beidseitig eingesetzten Muffen und leicht angezogenen Edelstahlschrauben mit Beilagscheiben und Sprengring (B).

Montage:

1. Nehmen Sie das 4kant Querprofil (#4) und lösen Sie mittels eines Imbusschlüssels (6 mm) die beiden Edelstahlschrauben mit Sprengring und Beilagscheibe von beiden Enden (Muffe bleibt im 4kant Profil).
2. Stecken Sie zunächst einen Aussteller-Arm (#2) mit dessen 4kant-Vertiefung auf ein Ende des 4kant-Profiles und schrauben Sie diesen mittels der Edelstahlschraube (B) mit Sprengring und Beilagscheibe am 4kant-Profil fest ein.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang dann mit dem anderen Aussteller-Arm auf der gegenüberliegenden Seite des 4kant-Profiles.
4. Legen Sie das Querwinkelprofil (#3) lose auf das 4kant-Profil, so dass die vorgebohrte Seite senkrecht zu den ebenfalls senkrechten Armen sichtbar ist (siehe Zeichnung).
5. Setzen Sie eine Führungsschiene mit dem vormontiertem Eckwinkel (C) parallel zum Aussteller-Arm so ein, dass die Edelstahlschraube (B) in der runden Öffnung des Eckwinkels liegt, während der Teil des Eckwinkels mit den beiden Langlöchern **vor** den Bohrungen des Querwinkelprofils sichtbar ist.
6. Setzen Sie die Schrauben (A) durch die Langlöcher des Eckwinkels (C) in die Bohrungen des Querwinkels (3) und ziehen Sie sie **nur lose an**.
7. Wiederholen Sie diesen Vorgang dann mit der anderen Führungsschiene auf der gegenüberliegenden Seite.
8. Stellen Sie den vorgefertigten Aussteller in die Leibung und befestigen Sie die oberen Teile der Führungsschienen am Fensterstock bzw. am Beiholz.
9. Drücken Sie die unteren Teile der Führungen so weit zusammen (Schrauben (A) im Langloch des Eckwinkels sind lose verschraubt), dass sich die Arme knapp in die Leibung einfahren lassen und nicht streifen. Danach ziehen Sie diese 4 Schrauben (A) fest.

Bitte beachten Sie, dass der Kopf der Edelstahlschraube (B) lose in der großen runden Öffnung des Eckwinkels (C) liegt. Der Eckwinkel darf mit der Edelstahlschraube nicht fest mit dem 4kant-Profil verschraubt sein!!!